# 내부시공방법



1. 내부 목상 작업
   (목상은 400mm 간격이 좋다.)

# 내부시공방법




2. 9T 합판 취부

# 내부시공방법




3. 시멘트보드 후면 목공용 본드 작업

▼시멘트보드 본드 부착방법



1.끝단부 실리콘 접착 부족으로
밴딩현상이 일어날 수 있음.

X




1.끝단부 사각형 실리콘 접착
2.150MM 이내 간격으로 줄본딩

O

# 내부시공방법



4. 실타카 시공

▼시멘트보드 실타카 부착방법



1. 밀실하지 않게 실타카 시공시 밴딩현상이 일어날 수 있음. X



1.실타카 핀을 전체적으로 적당한 간격으로 밀실하게 고정한다. O

# 내부시공방법




5. 노콘벽면 시공완료

# 내부시공방법 (매지테이프 시공)



1. 매지 테이프 시공
   (합판 윗면에 매지 부분에 미리 매지 테이프나 기타 시트지를  부착한다.)

# 내부시공방법 (매지 테이프 시공)



2. 매지 테이프  벽면  시멘트보드  마감 시
   - 시멘트 보드 후면 목공용 접착제를 부착하여 (매지 테이프 :25mm)간격에  맞추어서 부착한다.

# 내부시공방법 (매지테이프 시공)



3. 시멘트 보드위  실타카 마감한다.
   (코너 가장자리 및 중간부분에 적당하게 취부한다.)

# 내부시공방법 (매지테이프 시공)



4. 시공완료